

## Hochschrank „Romance“

Bestell-Nr. 8175748



### Allgemeine Hinweise

Bevor Sie Ihren neuen Artikel erstmalig aufbauen und verwenden, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Bezugnahme auf und stellen Sie diese bei eventueller Weitergabe des Artikels dem neuen Besitzer mit zur Verfügung. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Für Schäden die durch Nichteinhaltung der Anleitung entstehen wird keine Haftung übernommen. Der Artikel ist nur für den Innenbereich geeignet.

	Verwendung:	Beanspruchung:
	Campingbereich	gering
X	Wohnbereich	normal
	Objektbereich	intensiv



### Sicherheitshinweise:

Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die nachfolgenden Hinweise, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert werden. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und die Funktion beeinflussen.
- Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
- Immer auf festen Sitz der Schrauben und Verbindungen achten, wenn notwendig nachziehen!
- Kleinteile von Kindern fernhalten! Es besteht beim Verschlucken Erstickungsgefahr!
- Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf. Entsorgen Sie es entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.



### Reinigung und Pflege:

Reinigen Sie die Oberflächen nur mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln, verwenden Sie keinesfalls Scheuermittel, oder aggressive Reiniger zum Säubern.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

## interlogistik - service

Tel: +49 (0)4103 809 666 Fax: +49 (0)4103 / 809 777

Strandbaddamm

22877 WEDEL


GERMANY

www.interlogistik.de

© interlogistik - service



Entnehmen Sie alle Bestandteile des Produktes der Verpackung. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von den Teilen. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.




1 = 1x




2 = 1x




3 = 1x




4 = 2x



5 = 1x



6 = 1x



7 = 1x



8 = 1x




9 = 1x



10 = 1x



11 = 2x



12 = 1x



13 = 1x










14 = 1x



		 6 x 30 mm				
A = 28x	B = 12x	C = 6x	D = 1x	E = 10x	F = 2x	G = 9x
				 6 x 20 mm		
H = 1x	I = 4x	J = 1x	K = 1x	L = 4x	M = 8x	N = 1x
		 6 x 50 mm				
O = 1x	P = 2x	Q = 2x	R = 16x			






Montieren Sie den Artikel gemäß den Abbildungen.  
Verwenden Sie für die Montage keinen Akkuschauber!





















Das Gurtband "N" dient als Kippsicherung. Wegen der großen Vielfalt an Wänden u. Wandmaterialien haben wir keine Schrauben und Dübel beigelegt. Bitte erkundigen Sie sich in Ihrem Fachmarkt nach geeignetem Befestigungsmaterial entsprechend Ihren baulichen Gegebenheiten.

